

Atelier national de promotion à
l'accès au Fluor du 13 au
16/06/2017

La traçabilité
sur le sel

TRAÇABILITE SUR LE SEL

Produit par la C.S.D

- Deux modalités d'identification existent dans l'unité :
 - ✓ Le lot « d'identification interne » pour les matières premières
 - ✓ Le lot de « fabrication » pour les produits finis.
- Un tableau d'équivalence permet de faire le lien entre ces deux présentations du numéro de lot.

LOT D' IDENTIFICATION INTERNE

245.16.PC1.I.1

- Il est constitué des éléments suivants :
 - ✓ La date de traitement, codée par 3 caractères numérique correspondant au quantième du jour dans l'année (ex : 245= 245ème jour de l'année soit le 10 septembre)
 - ✓ L'année, codée par 2 chiffres. (ex : 16 pour 2016)
 - ✓ Le cristalliseur d'origine, identifié par 3 caractères alphanumériques (ex : PC1 petit cristalliseur numéro 1)
 - ✓ La zone de récolte, identifiée par un caractère numérique romain (ex : I pour la zone de cristalliseur actuel et II pour l'extension des cristalliseurs)
 - ✓ Et en dernier lieu, Le numéro de l'équipe de traitement (ajouté au cours de la fabrication) codifié par un nombre. (ex : 1 pour équipe 1 et 2 pour équipe 2)

LOT DE FABRICATION

160003

- Il est constitué de six chiffres représentant l'année (deux premiers chiffres) et le rang du lot de fabrication (les quatre derniers)
(exemple : 160003 se lit comme étant ainsi le 3ème lot de fabrication de l'année 2016)

ETIQUETTE C.S.D



TRAÇABILITE SUR LE SEL CSD

- Enfin pour faire figurer toutes ces indications sur nos emballages nous utilisons une étiquette autocollante individuelle, qui est filmée sous un emballage plastique très résistant afin d'éviter toutes possibilités d'altération et cette étiquette est cousue sur la fermeture supérieure du sac ou du sachet. De fait il n'y a aucune mention de traçabilité sur le sac et quand on ouvre le sac pour son utilisation, l'étiquette part avec la couture et ainsi le sac redevient un sac ordinaire évitant ainsi toute confusion possible avec produit qui ne viendrait pas de chez nous en cas de réutilisation du sac.